

## Wagenheberaufnahme

Ärgert Ihr Euch auch immer darüber, dass die Wagenheber bzw. der Werkstattlift den Steinschlagschutz (PVC) kaputt machen?

Bei den PQ35 Modellen ist das Zeug so weich, es drückt also immer durch bis zum Blech.

Als ich Gerüchte über Aufnahmepunkte an der Karosserie hörte, habe ich gleich nachgeforscht...

Ihr benötigt für den A3 / Sportback (8P / 8PA):

4 x 8N0 804 583 á 1,55€ (Rabattgruppe 8) – Gummipuffer



1 x 8P0 802 845 8,45€ (Rabattgruppe 8) – Aufnahme vorn links



1 x 8P0 802 846 8,45€ (Rabattgruppe 8) – Aufnahme vorn rechts



2 x 8P0 802 847 á 8,45€ (Rabattgruppe 8) – Aufnahme hinten links und rechts



Vorn die beiden Deckel abziehen



und von unten



Hinten einfach den Deckel abziehen.

Montage in 10 Minuten. Gesamtkosten (bei Selbstmontage) 40€ (wird aber bald ein paar Prozent teurer...kostet dann 41€ oder so)

Ist es auf jeden fall Wert! Das Fahrzeug liegt satt auf der Bühne und man zerstört nix mehr.

So sieht es nun aus (ich hab es für die Werkstatt Jungs noch gelb markiert...)

Vorn:



Und noch mal von vorn:



Hinten:



Seite:



Und auf dem Lift – nix verdrückt oder beschädigt:



Beim Audi TT (altes Modell – 8N) kann dies auch montiert werden.  
4 x 8N0 804 583 á 1,55€ (Rabattgruppe 8) – Gummipuffer

4 x 8N0 803 855 á 3,15€ (Rabattgruppe 8) – Aufnahmen



Passt beim A3 zwar auch – ist aber nicht so passgenau (ratet mal woher ich das weis ...)

Viel Spaß beim nachrüsten.

Achtung: man kann den original Bordwerkzeug Wagenheber aber nicht da ansetzen! Diese Aufnahme ist nur für den Lift oder für einen Scheren- oder Hydraulikwagenheber geeignet! Und besser ein weiches Stück Holz unterlegen.

Gruss  
David